

EXEED

+7 (495) 824-21-53

EXEED LX

????: **2 875 000 ???.**

????????????: **1.6 ?. 7AMT (150 ??.) FWD**

????????? ?????????????: **Premium**

????????????? ?????????????????:

?????: **4520**

?????: **1848**

?????: **1669**

????????? ????, ??: **2650**

????????? ?????? ??????, ??: **1570**

??????? ?????? ??????, ??: **1570**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **412**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1113**

????? ?????????????? ?????, ??: **51**

????????? ????????? (???, ??????): ?????????? ?????????????????

??????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

??????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.6**

????????? ?????? ??????????, ????: **1598**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ?????????: ??????????

?????????, ??: **150**

??????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **9.7**

??????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **6**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.3**

??????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ????: **10.3**

????????????????? ?????????, ??/? : **191**

????????? ?????????, ??: **175**

????????????????? ??????, ??: **1559**

????????????????? ??????, ??: **1897**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??: **275 ??? 3800**

????????? CO2, ?/??: **168**

????? ??????????: **412**

??????? ?????????????:

????????????????

????????????????????????? ???????? (ASR)

??????? ?????????? ? ??????

????????????????? ??????

????????? ?????? ??? ??????

????????? ?????????? ? ?????? (LKA)

????????? ?????????????? (ESP)

????????? ?????????? ?????? ???

????????????? ?????????? ? ??????

????????? ?????????????????? ??????????

????????? ?????????????????? ??????????

?????????????????

???????????????????? ????
?????? ?????????????? ?????? (?????)
?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
?????????? ?????????? ?????? (????????? ??) ISOFIX
????????? ?????? ?? ?????????? ? ?????????? ?????? ?????
????????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ??? ? ??????????)
????????????? ??????????
????????????
???????????????????? ?????????? ??????
?????????? ?? ??????
????????? ?????????? ?????
????????????????? ?????
?????????
????????? "???-?????????"
????????????????????????? ?????????? (ABS)
?????????????? ??????
????????????????????? ??????????
?????????? 12V
????????????????? ?????????? ?????????? ?? ??????
????????????????????????????? ?????????? ??????????
????????????????????? ?????????? ??????????
????????? 360°
????????????????????? ??????
????????? ?????????? ??????
????????-????????? 2-????????
????????? ?????????? ?? ??????
????????????????? ??????-?????????
????????????????? ?????? ?? ?????? ? ?? ??????
????????????????????? ?????????? ??????????
????????????????????? ?????????? ??????????
????????? ?????????? ?????????? Driving Mode Selection
????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????? ??????????
????????????????? ?????????? ??????????
????????? ?????????????? ?????????? (HBA)
????????????? ?????????? ??????????
????????????? ?????????????? ??????????
????????? ?????????? ??????????
????????? ?????????????? ??????????
????????????? ?????? / ?????????? ??????
????????????????????? ?????? (????????? ??????)
????????? ?????????? ? ?????????????? ?????????????
????????? ??????????????????
?????
????????????? ??????????????
????????????????? ?????????? ? ??-?????????
?????
????????? ?????????????????????? ??????????????????

????? ????????? ? ??????
????????? ?????????? ???
?????? ??????/?????
????????????????? ????????? ??????
?????????
????????????? ?????????? ???????