



+7 (495) 824-21-53

Belgee X50

?????: **995 990 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (150 ?.) FWD**

????????? ??????????????: **Active**

????????????? ??????????????????:

?????: **4330**

?????: **1800**

?????: **1609**

????????? ?????, ??: **2600**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **330**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **330**

????? ?????????????? ?????, ??: **45**

????????? ?????????? (???, ??????): ?????????? ??????????????????

????????? ?????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

????????? ??????????: ?????????????????????, ??????????

????? ?????????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ?????????????, ??: **1477**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ?????????: ?????????

?????????, ??: **150**

????????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **7.8**

????????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.4**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **6.4**

????????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ??: **8.4**

????????????????? ?????????, ??/? : **190**

????????? ?????????, ??: **180**

????????????????? ??????, ??: **1415**

????????????????? ??????, ??: **1715**

?????. ?????????? ?????????, ??? ??/??? : **255 ??? 4000**

?????? ?????????????: **330**

????????? ??????????????:

?????????????????

????????? ?????????? ??????

????????????? ?????????? ?????????????????? ??????????

????????? ?????????????????? (ESP)

????????? ?????????? ??? ??????????

????????? ????????????? ? ??????

????????????????? ??????

?????????????????

????????? ?????????????????? ??????????

????????????????? ?????????? ?????????? ??????

????????????????????????????? ?????????? (ASR)

????????????? ?????????? ?????????? (??????? ???) ISOFIX

????????? ?????????? ??? ?????????????? (BAS, EBD)

????????? ?????????? ??? ?????????? ? ?????? (HSA)

?????????????

????????? ?????????? ??????

???????? ?? ?????
????????
?????????????? ?????? ??????????
?????-????????
?????????? ??????
???????? "??-????????"
?????????????? ??????
???????? 12V
????????????? ?????? ????????? ?? ??????
????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
???????? ?????? ????????? ??????
?????????????
????????? ????????? ??????
????? (????????? ??????)
????????????????????? ??????? (ABS)
????????????????? ??? ??????????????????
????????????????? ??????? ??????
????????????????????????? ??????? ??????
????????????????????????? ???????
????????????????????????? ??????
????????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
?????????
????????????????? ?????? ??????
????????? ?????????????? ??????????????
????????????????? ?????????? ??????????????????
?????????? ??????????
?????
????????????? ??????? ? ??-????????
?????
?????? ?????????? ? ??????
????????? ?????????? ????
????????? ??????-????????
?????????
????????????? ?????????? ???????