



+7 (495) 824-21-53

Belgee X70

?????: **1 195 990 ???.**

?????????????: **1.5 ? 6???? (150 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Active**

????????????? ??????????????:

?????: **4544**

?????: **1831**

?????: **1713**

????????? ????, ??: **2670**

????????? ?????? ??????, ??: **1560**

?????? ?????? ??????, ??: **1550**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **378**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **378**

????? ?????????????? ?????, ??: **58**

????????? ?????????? (???, ??????): ??????????

?????? ?????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ???: **1477**

??? ??????????: ????????

????????? ?????????: ??????????

????????????? ?????????: **6**

??? ?????????: ??????????

?????????, ??: **150**

?????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **9.3**

?????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.4**

?????????? ??????? ???????, ?/100 ??: **7.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???: **11**

????????????????? ?????????, ??/? : **200**

????????? ?????????, ??: **171**

????????????????? ??????, ??: **1685**

????????????????? ??????, ??: **1985**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??: **255 ??? 4000**

???????? CO2, ?/??: **172**

????? ??????????: **378**

?????? ?????????????:

????????????????

???????????????? ??????

???????????????? ??????? ???????

????????? ?????????????????? ???????????

????????? ?????????????????? ???????????

????????????????????????? ?????????? (ASR)

????????????????

????????????????

????????? ?????????????????? ? ??????????????

????????? ????????????? ? ??????

????????? ??????? ??? ??????? ? ??? (HSA)

????????? ?????????????? ??????????

????????? ??????? ??? ???????

?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)
?????? ????????????? (ESP)
????????? ????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
???????? ?????????????? ???????
?????????
????????? ????????? ????
????????? ?? ??????
?????????
????????? "??-?????????"
????????? ??????? ???????
????????? 12V
????????????? ????????? ?????????? ?? ??????
?????? ???????
????????? ?????? ?????????? ??????
????????? ?????????? ???????
????????? ?????????? ??????
????????????????????? ??????? (ABS)
????????????????? ??? ??????????????????
????????????????? ??????? ??????
????????????????????????? ??????? ??????
????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????? ?????????
????????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
?????????????? ??? ?? ?????? ? ?? ??????
??????-????????? 2-?????
????????????????? ??????
????????????? ??????
?????-?????????
?????????
????????? ?????????????? ??????????????
????????????????? ??? (????????? ??????)
????????????????? ?????? ?????????
????????????????? ?????????? ??????????????????
????????? ??????
????????? ??????????
?????
????????????? ?????????? ? ??-?????????
?????
????????? ?????????? ? ??????
????????? ?????????? ???
????????? ??????-?????????
?????????
????????????? ?????????? ???????