



+7 (495) 824-21-53

Belgee X70

?????: **1 795 990 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.?.) 4WD**

????????? ??????????????: **Prestige+**

????????????? ??????????????????:

?????: **4544**

?????: **1831**

?????: **1713**

????????? ?????, ??: **2670**

????????? ?????? ?????, ??: **1560**

?????? ?????? ?????, ??: **1550**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **378**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **378**

????? ?????????????? ?????, ??: **58**

????????? ?????????? (???, ??????): ??????????

?????? ?????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ???: **1477**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ?????????: ???????

?????????, ?.: **177**

?????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **8.5**

?????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.8**

?????????? ??????? ???????, ?/100 ??: **6.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ??: **9.9**

????????????????? ?????????, ??/? : **200**

????????? ?????????, ??: **171**

????????????????? ??????, ??: **1780**

????????????????? ??????, ??: **2080**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??: **300 ??? 4000**

???????? CO2, ?/??: **163**

????? ??????????: **378**

?????? ?????????????:

????????????????

????????? ?????????????????? ?????????? ?????? SLIF

????????? ?????????????????? ? ??????????????

????????????????

????????????????

????????? ?????????????????? ?????????? (???????)

????????????????? ??????

????????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)

????????? ?????????? ? ??????

????????? ?????????????? ??????????

????????? ?????????? ??? ??????

????????? ?????????????? ? ?????? (LKA)

????????? ?????????? ??? ????????????? (BAS, EBD)

?????? ?????????? ??????
????????????????? ?????? (ASR)
?????????? ??????
?????? «????-????» (????????????? ????????? ? ??? ??????????)
????????? ?????? ?????? ??????
?????? ?????????????? ??????????
????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
?????? ?????????????? ??????????
????????????????????? ??????
??????? ?????????????? (ESP)
?????????
????????????? ???
??????? ?????????? ???
????????? ?? ??????
????????? ?? ?????
???????
??????? "???-?????????"
????????????????????? ??????? (ABS)
??????? ?????????? ??????
???????? 12V
????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
????????????????????????? ?????????? ??????????
????????? ?????? ?????????? ??????
????????????????????????????? ?????????? ??????
?????? 360°
????????????? ??????
????????????????? ??????
??????-????????? 2-?????
????????? ?????????? ?? ??????
????????????? ??????-?????????
????????????? ?????? ?? ?????? ? ?? ??????
????????????????????? ??????? ??????????
????????? ??????? ??????? ?????????? Driving Mode Selection
????????????????????????????? ??????
????????????????????????????? ??????????
????????????????????? ?????????? ??????
????????????????????? ??? ??????????????????????
?????????? ??????? ?????????
?????????? ?????????? ?????????
????????????? ?????????? ??????????
????????????? ?????? / ?????????? ??????
?????????? ?????????????? ??????????????
?????
????????????? ?????????? ? ??-?????????
?????
?????????? ??????-?????????
????????? ?????????????????? ??????????????
????????????????? ?????????? ?? ??????????
????????? ?????????????? ??????????
????????? ?????????????? ?????????? Auto Light Assistant

????? ?????/?????
????? ?????????? ? ??????
????????? ?????????? ???
????????
????????????? ?????????? ???????