



+7 (495) 824-21-53

Geely Cityray

?????: **2 072 733 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (147 ??.) FWD**

????????? ??????????????: **Flagship Sport**

????????????? ??????????????:

?????: **4510**

?????: **1865**

?????: **1650**

????????? ?????, ??: **2701**

????????? ?????? ?????, ??: **1580**

?????? ?????? ?????, ??: **1594**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **571**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **1271**

????? ?????????????? ?????, ?: **51**

????????? ?????????? (???, ??????): ??????????

??????? ?????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

??????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ?: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ??3: **1447**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ?????????: ??????????

?????????, ?.: **147**

??????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **8**

??????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.7**

????????????? ?????????? ??????, ?/100 ??: **6.5**

??????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???: **8.9**

????????????????? ?????????, ??/? : **190**

????????? ?????????, ??: **185**

????????????????? ??????, ??: **1545**

????????????????? ??????, ??: **1545**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??: **270 ??? 3500**

????? ??????????: **571**

??????? ??????????????:

?????????????????

????????? ?????????????????? ????????????

????????? ??????????? ? ??????

????????????????? ??????

?????????????????

?????????????????

????????? ?????????????????? ? ????????????????

????????? ??????? ??? ??????

????????? ?????????? ? ?????? (LKA)

????????? ?????????????? (ESP)

????????? ?????????? ?????? ???

????????? ?????????????????? ??????????

????????? ?????????????????? ??????????

????????? ?????????????????? ?????????? (???????)

??????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
??????? ?????? ??? ?????? ? ????????? ?????? ?????
???????????????????? ??????
????????? ????????? ?????? (????? ???) ISOFIX
???????????????????? ?????? (ASR)
???????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
?????????
????????? ?? ?????
????? ??????
???????????????? ?????????
???????????????? ????????? (?????????????)
????????? ????????? ????
???????????????? ????
?????????
????????????? ??????-?????????
????????????????? ??????
????????-????????? 1-?????
????????????? ??????
????????? 12V
????????????? ????????? ?????????? ?? ??????
????????????????????????? ?????????? ??????
????????? "????-?????????"
???????? 360°
????????? ?????????? ??? ??????
????????????????????????????????? ??????
????????? ?????? ?????????? ??????
????????????????? ?????? ?? ?????? ? ?? ??????
????????? ?????????? ??????
????????? ?????????? ??????
????????? ?????????? ??????
????????????????????????? ????????? (ABS)
????????? ?????????????? ?????????? ?????? (HBA)
????????????????????? ?????????? ??????????
????????????????????? ?????????? ??????
????????? ?????????? ?????????? Driving Mode Selection
????????????????????????????? ?????????? ??????
????????????????????????????????? ??????????
?????????????
????????????????? ?????????????? ??????
????????????????????????? (????????? ??????)
????????????????? ?????? / ?????????? ??????
????????????? ?????????????? ??????????????
????????????????? ?????????? ?? ??????
????????? ??????????????
????????????????????? ?????????? ??????????????????????
????????????? ??????????
?????
????????????????? ?????????? ? ??-?????????
?????
????????????? ?????????-?????????
????????? ?????????????????? ?????????? ?????? (SLIF)
????????? ?????????????????? ??????????????
????????????????????? ?????????? ?? ??????????
????????? ?????????? ?????????? ??????

????????????? ?????? ??????
????? ?????/?????
????? ?????????? ? ??????
????????? ?????????? ???
?????????
????????????? ?????????? ??????