

JETOUR

+7 (495) 824-21-53

Jetour X70

????: **2 049 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 6AMT (147 ?.?.) FWD**

????????? ??????????: **Luxury**

??????????? ??????????????:

?????: **4743**

?????: **1900**

?????: **1720**

????????? ????, ??: **2720**

????????? ?????? ??????, ??: **1610**

?????? ?????? ??????, ??: **1650**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **434**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1680**

????? ???????????? ????, ??: **57**

????????? ?????????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

??????? ?????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

??????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1498**

??? ??????????: ????????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **6**

??? ??????????: ??????????

?????????, ?.: **147**

??????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **10.5**

??????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.3**

????????????? ?????????? ??????, ?/100 ??: **7.8**

??????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **13**

????????????????? ??????????, ??/? : **180**

????????????????? ??????, ??: **1586**

????????????????? ??????, ??: **1934**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??: **210 ??? 4000**

????????? CO2, ?/??: **184**

?????? ??????????: **434**

??????? ??????????????:

?????????????????

????????? ??????? ??? ???????

????????????????????????? ?????????? (ASR)

????????? ?????????????????? ????????????

????????? ?????????????????? ???????????

????????? ?????????????????? ???????????

????????? ?????????????????? ?????????? (?????????)

????????? ?????????????????? (ESP)

????????????????????????? ????????

????????? ??????? ??? ??????? ? ????? (HSA)

????????? ?????????? ? ??????

????????????? ??????????

????????? ??????? ??? ?????????????? (BAS, EBD)

?????????????????

????????????? ?????????? ??????? (???????? ????) ISOFIX

?????????? ??????
 ??????????
 ?????????? ?????????? ?????
 ?????????? ?? ??????
 ??????????????? ??????
 ??????????
 ?????????????????? ?????????? ?????????????
 ??????-?????????
 ?????????????? ?????????
 ?????????????????? ?????????
 ?????????? "????-?????????"
 ??????-????????? 2-?????
 ?????????? ?????????? ??? ??????
 ?????????? 12V
 ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ??????
 ?????????????? ????? ?? ??????
 ?????????????????????????? ?????????? ??????????
 ?????????????????????? ?????????? ?????????????
 ?????????????????????????????? ?????????? ??????
 ?????????? ?????? ?????????? ??????
 ????????? 360°
 ?????????? ?????????? ??????????
 ?????????? ?????????? ??????
 ?????????? ?????????? ??????????
 ?????????? ?????????? ?????????? Driving Mode Selection
 ?????????????????????????? ?????????? (ABS)
 ?????????????????????? ?????????? ??????
 ?????????????????????????????????? ??????
 ?????????????????????????????????? ??????????
 ?????????????????????????????????? ??????????
 ?????????????? ??????????
 ?????????????????????? ?????????? ??????????
 ?????????????????????? ?????? (????????? ??????)
 ?????????????? ?????? / ?????????? ??????
 ?????????? ?????????????????? ??????????????????
 ?????????????????????? ?????????? ??????????????????????
 ?????????????? ??????????????
 ??????
 ?????????????????? ?????????? ? ??-?????????
 ?????????????? ??????????????
 ??????
 ?????????????????? ?????????? ??? ?????????????
 ?????????????????????? ?????????????? ??????
 ?????????? ??????/??????
 ?????????? ?????????????? ? ??????
 ?????????????? ?????????????? ?????
 ?????????????? ??????????-?????????
 ??????????
 ?????????????????? ?????????????? ?????????