



+7 (495) 824-21-53

SWM G01F

????: **2 154 840 ???**.

?????????: **1.5 ?. 7AMT (139 ?.) FWD**

????????? ??????????: **Force**

????????????? ??????????????:

?????: **4670**

?????: **1855**

?????: **1725**

????????? ????, ??: **2750**

????????? ?????? ??????, ??: **1575**

?????? ?????? ??????, ??: **1560**

????? ??????????? ?????, ??: **52**

????????? ???????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

?????? ?????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ?????????????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ???: **1499**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ?????????: ??????????

?????????, ??: **139**

?????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.5**

????????????????? ?????????, ?/??: **180**

?????????????? ??????, ??: **1625**

?????????????? ??????, ??: **1925**

?????. ?????????? ??????, ??? ?/??: **212 ??? 4000**

?????? ?????????????:

??????????????

?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

????????????????

????????????????

?????????????? ??????

?????? ?????????? ? ??????

????????? ?????????? ? ?????? (LKA)

????????? ?????????????? (ESP)

????????? ?????????? ?????? ???

????????? ?????????????? ?????????

????????? ?????????????? ?????????

????????? ?????????????? ?????????

????????????? ?????? ?????? ??????

????????????????????? ?????? (ASR)

????????? ?????????????????? ? ??????????????

????????????? ?????????

????????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)

????????? ?????????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)

????????????????????? ??????

????????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

??????????

????????????? ???????? ??
????????? ?? ?????
????????? ?? ?????
????????? ???????? ???
????????????? ???
????????
?????-????????
????????????????????? ?????? (ABS)
???????? 12V
????????????? ???????? ????????? ?? ??????
????????????????????????? ????????? ?????????
????????? ?????? ?????????? ??????
????????? ?????? ?????????
????????? ?????? ?????? Driving Mode Selection
????????????????????????????? ??????
????????????????????????????? ?????????
????????????????????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
????????????????????????????? ????????? ??????
????????????????????? ????????? ??????
????????????????? ?????? ??????????
????????????????? ?????? ?? ??????
????????? ?????????? ?? ??????
????????-????????? 1-?????
????????????????? ??????
????????? ?????????? ??????
????????? ?????????? ?????????
????????????? ??????
???????? 360°
?????????
????????????? ?????? / ????????? ??????
????????????? ??????????
????????? ??????????????
????????????????????? ?????? (????????? ??????)
????????????????????? ?????? ?????????
?????
????????????? ????????? ? ??-????????
????????????????? ?????????????? Bose
?????
????????? ?????????????? ????????? ?????? Auto Light Assistant
????????????????? ?????????? ?? ??????????
????????? ?????????????? ? ??????
????????? ?????????????????? ??????????????
????????? ?????????? ?????????? ??????
????????????? ?????????????? ???
????????????? ?????????-?????????